


MERKBLATT



Nützliche Informationen zu

Reinigung von entspiegeltem und verspiegeltem Glas

Reinigungshinweise

Zur Reinigung von ver- und entspiegeltem Glas (LUXAR, Spionspiegel, Teilerspiegel) empfehlen wir saubere Hilfsmittel wie weiche Baumwolllappen oder Fensterleder. Als Reinigungsmittel eignen sich wässrige, neutrale und schwach alkalische Glasreiniger ohne Zusätze von abrasiven Stoffen wie Flux, Glasreiniger Ajax, Sidolin, ja!, Ramsauer Grund Reiniger 828 oder Kärcher Glasreiniger-Konzentrat RM 500.

Ungeeignete Reinigungsmittel

Zur Reinigung von ver- und entspiegeltem Glas sollen folgende Hilfsmittel vermieden werden, da durch diese die Beschichtung beschädigt werden kann.

- Alkalische Waschlaugen (Kernseife, gewisse Textilwaschmittel)
- Laugen (Toilettenreiniger)
- Säuren (Salzsäure, Essig, Zitrone)
- Entkalkungsmittel (Zitronensäure)
- Entfettungsmittel (Aceton, Methylenchlorid, Trichlorethylen, Benzin)

- Stark ammoniakhaltige Reinigungsmittel (Toilettenreiniger)
- Chlor- bzw. hypochloridhaltige Reinigungsmittel (Chavelwasser, Domestos)
- Lösungsmittel (Ethanol, Isopropanol, Alkohole, Hexan)
- grobe Reinigungsmittel (Scheuermittel, Stahlwolle, Scheuerschwämme, Klingen, Stoffe mit eingewebten Metall-Fäden oder harte Lappen, Mikrofasertücher)

Weitere Tipps für die Reinigung

- viel Flüssigkeit verwenden
- vermeiden von hoher Anpresskraft
- kein Quietschen
- grobe Partikel und Verunreinigungen vorsichtig entfernen
- Glasscheibe von innen nach aussen wischen